



- 1、开机后，控制器自动读取来自受控设备风机状态的DI信号进行判断，风机运行时，制器显示屏左上角显示“运行”，风机关闭时则“运行”图标消失。只有当控制器显示“运行”，控制器才有输出。
 - 2、在开机初始界面下，按功能键2（设定）进入参数设定界面，可以在温度、相对湿度切换选择要设定的参数。不同型号控制器的设定内容出现顺序不同。
 - 3、温度参数设定：
 1. 温度参数设定范围为：送风温度10-40度；回风温度18-32度。
 2. 在参数设定界面，按功能键2（切换）选择温度参数设定。
 3. 按上下键改变温度参数值，步进值为0.5度。按住上或下键3秒后温度值加速改变。当达到温度范围上限或下限后，温度数不再变化。
 4. 确定温度参数后，按功能键3（确认）或等待15秒后保存并退出参数设定。
 - 4、设备运行模式的设定：

设备运行模式包括：夏季、冬季、手动、自动。在一般设置菜单中，只可以选择设置冬季、夏季模式。

 1. 开机初始界面中，按功能键1（模式）进入模式设定界面。
 2. 按功能键1（模式）可以在“夏季”、“冬季”模式之间切换。
 3. 按功能键3（确认）或等待3秒后保存并退出运行模式设定。

只有在模式设定完成，且退出模式设定界面时，控制器才会将原有模式切换到所设定的模式。设定过程退出前，控制器维持原有模式不变。
- | | | | |
|---------------|----|----|----|
| 深圳市天山云海科技有限公司 | | | |
| 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| UB2221 | | 1 | |
| UB2221接线图 | | | |