


P906C跳线




A: 2~10V

B: 1~5V

C: 4~20mA


注意：将跳线端子跳到2~10V (跳线位置在P906C压差控制器电子板上)

P906C-CN7220接线图



压差控制器跳线跳到2-10V 位置 (参考说明书)

将执行器面板上的旋钮指向“10-2V” 的位置



执行器; CN7220

24VAC 99-XFR (变压器)